



Roto NT

Pokyny pro bezpečný provoz a obsluhu oken




Ovládání Roto NT




**Vyvarujte se
nesprávnému
ovládání!**

Pro případ, kdy se okna vlivem průvanu v otevřené poloze zavírají, je možné vybavit okna speciálním příslušenstvím. Nežádoucím přetočení kliky při poloze otevřeno je možno zamezit použitím úrovňové a ovládací zarážky. Aby byla zachována **dlouhá životnost** a **bezpečná obsluha** Vašeho okna, je bezpodmínečně nutné dodržovat následující.



Okenní křídlo nesmí být vystaveno
přidávajícímu zatížení.



Nenarážet nebo netlačít křídlo na
okraj okenního otvoru.




Nepokládat žádné předměty mezi
křídlo a rám.



U oken, kde chceme zamezit pří-
stupu dětem, můžeme zajistit
křídla proti otevření např. pojist-
kou proti otevření nebo zamyka-
telnou klikou.



Při silném větru nenechávat křídlo
v poloze otevřeno.




Pozor! Přibouchnuté křídlo může
způsobit zranění. Křídlo při zavírání
držet vždy za kliku.

Roto NT

Návod k údržbě

Dřevěná/plastová okna a balkónové dveře



Údržba

Pravidelným ošetřováním (mazací tuk, olej* – min. 1x ročně) všech funkcí ovlivňujících stavebních dílů zachováte lehký chod kování Roto a zároveň kování chráníte před předčasným opotřebením. Ocelové bezpečnostní rámové uzávěry je nutné ošetřovat olejem intenzivně, aby nedošlo k jejich zbytečnému opotřebení. Kromě toho je nutné kontrolovat upevnění jednotlivých vrutů. Uvolněné vruty nebo jejich odlomené hlavy je třeba neprodleně utáhnout nebo vyměnit.

* K mazání nepoužívejte kyselé a pryskyřiči obsahující tuky, nejlépe olej od odborných prodejců.

Při nejasnostech se prosím obraťte na svého prodejce.

R.T. kování a.s.

Kříčkova 373, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 652 411, fax 566 652 413, e-mail: nove.mesto@rtkovani.cz

Kunice 38, 251 63 pošta Strančice, tel. 323 619 081, fax 323 619 083, e-mail: kunice@rtkovani.cz

Internet: <http://www.rtkovani.cz>